



Domažlická 11, Plzeň

Telefon/fax: +420 377 220 740

Mobilní telefon: +420 608 808 889

E-mail: [obchod@greenhome.cz](mailto:obchod@greenhome.cz)

WWW: [www.greenhome.cz](http://www.greenhome.cz)

## Mini CD Scale – American Weigh 300 g Návod k použití

### I. Obsluha váhy

1. Zmáčkněte tlačítko [I/O], abyste zapnuli váhu
2. Počkejte, než se na displeji zobrazí nula
3. Položte předměty, které chcete zvážit, na vážící plochu
4. Můžete změnit vážící jednotky použitím tlačítka [M] (gramy, unce, trojské unce a pennyweight)

### II. Kalibrace

Kalibraci provádíme pouze v případě, že se vyskytl problém s vážením.

1. Zapněte váhu stiskem tlačítka [I/O]
2. Počkejte, než se zobrazí 0, pak zmáčkněte tlačítko [M] a držte dokud se na displeji neobjeví „CAL“.
3. Pak pusťte tlačítko [M].
4. Zmáčkněte tlačítko [M] ještě jednou. a na displeji se objeví nápis „CAL“. Poté se vám objeví požadovaná kalibrovací váha (např. 100g)
5. V tomto momentě položte kalibrační závaží na vážící plochu. Po pár sekundách displej zobrazí nápis „PASS“, poté se zobrazí váha znova.
6. Kalibrace je kompletní. Můžete odstranit závaží a vypnout váhu.

### III. Návrat na nulu (funkce tare)

1. Zapněte váhu .
2. Položte misku (obal) na vážící plochu.
3. Zmáčkněte [T] a počkejte dokud se nezobrazí „0.0“
4. Přidejte předmět, který chcete zvážit.

### IV. Řešení problémů

Prvotní důvod pro nepřesnost nebo špatné fungování jsou vybité baterie, nesprávná kalibrace, přetížení nebo manipulace na nerovném, nestabilním povrchu. Mějte toto na mysli a dávejte na váhu pozor, ať už s ní vážíte, nebo ne.

#### Displej

[LO]

-vyměňte baterie

[OUT2]

-překalibrujte váhu podle návodu

[O-LD]-přetěžujete váhu, ihned odstraňte předmět vážení

[UNST]

-používejte váhu ve stabilní poloze

[I/O]

#### Eliminace problémů